



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

1

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

2

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	ZG0007	Oil pump assy	Насос гидравлический в сборе	1
2	L03030004	Spring washer	Шайба пружинная	8
3	L03010121	Outer hexagonal screw	Винт с 6-гранной головкой	6
4	L06115	Pulley protection cover1	Корпус защитный шкива 1	4
5	L0190042	1/2 Pulley	Полушкив	6
9	L03020012	Outer hexagonal screw	Винт с 6-гранной головкой	6
10	ZE0011	Frame assy	Рама прессы в сборе	1
11	L0190222	Handle fixed support	Держатель рукоятки накачки	1
12	L06116	Pulley protection cover2	Корпус защитный шкива 2	2
13	L03010009	Cup head screw	Гайка-колпачок	22
14	L20026	PU pipe Ø6X4X2200	Трубка PU Ø6x4x2200	1
15	L04033	Air inlet connector	Ниппель БРС	1
16	L04048	Quick plug straight through connector	Ниппель БРС для PU-трубки	1
17	L20026	PU pipe Ø6x4x300	Трубка PU Ø6x4x300	1
18	ZE2009	Foot base assy 2	Опора рамы прессы в сборе-2	1
19	L03020026	Outer hexagonal screw	Винт с 6-гранной головкой	4
20	L04049	Quick plug straight connector	Ниппель БРС для PU-трубки	2
21	L20096	Foot pedal valve	Педаля управления накачкой	1
22	ZE2008	Foot base welding assy-1	Опора рамы прессы в сборе-1	1
23	L03010018	Inner hexagonal round head screw	Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником	2
24	L03030015	Spring washer	Шайба пружинная	4
25	L03010111	Outer hexagonal screw	Винт с 6-гранной головкой	4
26	L07Y233	Spare part tray	Полочка для инструмента	1
27	L05100020	E-clamp	Кольцо стопорное	2
28	L0190219	Gear shaft	Штифт фиксации стола	2
	L06074	Pin rubber sleeve	Втулка резиновая	
29	L06086	Shift shaft ring	Скоба фиксации	2
30	ZE1008	Working bench assy	Стол рабочий в сборе	1
31	L20131	Workbench wear plate(right)	Пластина трения правая	2
32	L20130	Workbench wear plate(left)	Пластина трения левая	2
33	ZE4003	V-Block assy	Оправка	2
34	L07Y078	Layering	Направляющая	1
35	L06127	Scale	Шкала	1
36	L20091	Wire rope Ø4x4200	Тросик Ø4x4200	1
37	L06083	Gauge protection strip	Протектор манометра	1
38	L03010038	Inner hexagonal screw	Винт с внутр. 6-гранником	2
39	L0190058	Handle assy-1	Рукоятка в сборе-1	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

3

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A SD20050EAM

	L06072	Handle plastic sleeve	Втулка рукоятки пластиковая	1
40	L20129	Oil pipe	Шланг гидравлический	1
41	L06113	Winch protection cover A	Крышка защитная лебедки А	1
42	L06114	Winch protection cover B	Крышка защитная лебедки В	1
43	L0190068B	Winch handle	Рукоятка лебёдки	1
44	L03100022	Cylindrical pin	Штифт цилиндрический	1
45	L07Y237B	Winch handle support	Держатель рукоятки лебёдки	1
46	ZF0009	Cylinder assy	Цилиндр в сборе	1
47	L05100005	Axle clip spring	Пружина фиксации	4
48	L20095	Bearing	Подшипник	4
49	L0190131	Cylinder moving shaft	Валик для перемещения цилиндра	2
50	L03010092	Shoulder screw	Винт с буртиком	4
51	L03100015	V-spring	Пружина V-образная	1
52	L20085	Wire rope lock	Фиксатор тросика лебёдки	2
53	L0190220	Top cover	Заглушка	1
54	L10008	Gauge	Манометр	1
55	L02020029	O-ring	Кольцо O-обр.	1
56	L09002	Gauge joint connector	Фитинг манометра	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

4

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

5

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	L03100027	40Cr internal thread cylindrical pin	Штифт цилиндрический с внутренней резьбой из стали 40Cr	1
2	L09003	Oil pipe straight connector	Фитинг прямой высокого давления	1
3	L0190207	Outer sleeve assy	Цилиндр гидравлический	1
4	L03010079	Inner hexagonal bolt	Болт с внутренним шестигранником	2
5	L06092	Indicator	Указатель	1
6	L0190085	Knob plug	Втулка рукоятки сброса давления	1
7	L03010091	Headless screw (black)	Штифт резьбовой (черный)	1
8	L03010086	Triangle locking knob	Рукоятка сброса давления	1
9	L20093	Cylinder moving handle	Рукоятка перемещения цилиндра	1
10	L05020090	Pullback spring	Пружина возвратная	1
11	L05020015	Inner hexagonal round head screw	Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником	1
12	L02040002	Guide ring	Кольцо направляющее	1
13	L02060035	OG step seal	Кольцо уплотнительное	1
14	L0190210	Piston	Поршень	1
15	L03010090	Machine screw	Винт	1
16	L05010034	Spring locking ring	Кольцо стопорное пружинное	1
17	L02040121	Guide ring	Кольцо направляющее	1
18	L0190211	Outer cylinder axle sleeve	Втулка цилиндра направляющая	1
19	L0190220	Top cover	Заглушка	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

6

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM





СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

7

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM

NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	L0190212	Manifold oil-way block assy	Резервуар с гидравлической жидкостью	1
2	L0190165	Large pump plunger	Поршень насоса большой	1
3	L02010064	X- Ring	Кольцо X-обр.	2
4	L0190182	Small pump plunger	Поршень насоса малый	1
5	L05020061	Spring	Пружина	1
6	L02020028	Locking O-ring	Кольцо уплотнительное O-обр. I	1
7	L02030013	B3 sealing	Уплотнение B3	1
8	L05020045	T-spring	Пружина T-обр.	1
9	L05020044	Spring	Пружина	1
10	L20080	Steel ball	Шарик стальной	6
11	L03010003	Screw nut (color zinc plated)	Гайка колпачковая оцинкованная	2
12	L05020047	Spring	Пружина	4
13	L03010004	Screw nut	Гайка	8
14	L04014	Quick twist bend	Фитинг БРС угловой	1
15	L07Y213	Pressure-relief limiting plate	Пластина сброса давления ограничительная	1
16	L03010101	Inner hexagonal round head screw	Винт с круглой головкой и внутренним шестигранником	1
17	L03010086	Triangle locking knob	Рукоятка сброса давления	1
18	L0190168	Pressure-relief rod	Шток клапана сброса давления	1
19	L02010050	O-ring	Кольцо O-обр.	1
20	L20042	Steel ball	Шарик стальной	1
21	L03010039	Headless screw nut	Гайка-заглушка	2
22	L0190157	Cone valve	Клапан конический	1
23	L05020076	Low pressure regulating screw	Винт регулировки мин. давления	1
24	L0180012	Ball socket	Гнездо шарика	2
25	L05020059	Pressure regulating spring	Пружина узла регулировки давления	2
26	L03010063	Pressure regulating screw	Винт регулировки давления	3
27	L20064	Steel ball	Шарик стальной	2
28	L0190155	Guide sleeve	Втулка направляющая	1
29	L02030015	B3 sealing	Уплотнение B3	1
30	L02020033	Locking O-ring	Кольцо уплотнительное O-обр.	1
31	L0190154	Piston	Поршень	1



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Пресс гидравлический напольный на 50 т с манометром и пневмоприводом SD20050EAM

Конфиденциально

8

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A SD20050EAM

32	L0190206	Air cylinder	Цилиндр пневматический	1
33	L05020008	Spring	Пружина	1
34	Z17005	Plunger rod	Шток поршня	1
35	L02010020	O-ring	Кольцо O-обр.	1
36	L02030003	Z8 sealing	Уплотнение Z8	1
37	L011M006	Air cylinder piston (small)	Шток малого воздушного цилиндра	1
38	L02100001	Rubber cap	Колпачок резиновый	1
39	L011M013	Air cylinder piston	Поршень воздушного цилиндра	1
40	L02100006	OA sealing	Уплотнение OA	2
41	L02010032	O-ring	Кольцо O-обр.	1
42	L04013	Quick twist three-way connector	Тройник с БРС	1
43	L0190125	Air inlet valve seat	Плита воздушного цилиндра	1
44	L03010019	Inner hexagonal bolt	Болт с внутр. шестигранником	4
45	L06117	Exhaust cover	Корпус глушителя	1
46	L20083	Silencer sponge	Глушитель	1
47	L02020014	Locking O-ring	Кольцо уплотнительное O-обр.	1
48	L02010018	O-ring	Кольцо O-обр.	1
49	L03010078	Shoulder screw	Винт с буртиком	1
50	L03010077	Shoulder screw	Винт с буртиком	2
51	L03030019	Spring washer	Шайба пружинная	3
52	L07Y186	Pump connecting rod	Шатун насоса	1
53	L0190216	Handle assy-2	Рукоятка в сборе-2	1
54	L03020014	Outer hexagonal screw	Винт с 6-гранной головкой	3
55	L09004	Oil pipe joint elbow	Фитинг угловой высокого давления	1
56	L03010099	Headless screw nut (straight)	Гайка-заглушка	1
57	L20010	Steel ball	Шарик стальной	1
58	L20026	PU pipe (black)	Трубка PU (черная)	1
59	L03100019	Cylindrical pin	Штифт цилиндрический	1
60	L10003	Oil Pump Assy	Насос гидравлический в сборе	1
61	L02020029	O-ring	Кольцо O-обр.	1
62	L09002	Pressure gauge connecter	Фитинг манометра	1
63	L0190218	Pressure gauge fixed block	Кронштейн манометра	1
64	L02010034	O-ring (HD90)	O-обр. кольцо HD90	1
65	L02020002	Locking O-ring	Кольцо уплотнительное O-обр.	1
66	L03030003	Spring washer	Шайба пружинная	3
67	L03010094	Hexagonal round head screw	Винт с круглой головкой и 6-гранником	3



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Пресс гидравлический напольный на 50 т
с манометром и пневмоприводом
SD20050EAM

Конфиденциально

9

11/23

При отсутствии оригинального артикула для заказа, он образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_SD20050EAM



NO	ART.	Description	Описание	Кол-во, шт.
1	L0190223	Block welding assy	Корпус оправки	1
2	L0190225	Limiting pin	Штифт фиксирующий	4
3	L03010108	Setscrew	Винт	4